



## CEREC Primemill

CEREC Primemill ist als konfigurierbare Einheit bestellbar.

Bezeichnung	REF.
CEREC Primemill	66 17 570

## Lieferumfang

**Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang jeder CEREC Primemill enthalten:**

- CEREC Primemill-Basisgerät
- Wassertank (in der Einheit) mit Filtereinsatz
- Adapterhülse
- Ausbauwerkzeug für Adapterhülse
- Kalibrierset
- Drehmomentschlüssel
- Drehmomentschlüssel HT
- Druckschraube, 3x
- Starterset Diamond CS
- Starterset Bur CS
- Technische Dokumentation
- Netzkabel
- Crossover-Kabel (LAN) 10 m
- Blockspannwerkzeug
- Dentatec 1000 ml
- Wassertankfilter, separat verpackt
- Tankdeckelöffner
- Reinigungsset
- Siebeinsatz
- O-Ringe, 3x
- Celtra Duo-Starterset (nur Deutschland)

**Folgende Geräte und Komponenten sind separat bestellbar:**

- Absaugung, 230 V oder 120 V, mit Netzkabel
- Set Reinigungsschlauch
- inLab-PC mit Netzkabel
- LAN-Switch
- LAN-Kabel, 2 m
- USB-Lizenzlaufwerk
- Monitor mit Netzkabel

# Zubehör

CEREC Primemill verwendet die gleiche Absaugung und das gleiche Zubehör wie die CEREC MC XL Gerätefamilie. Außerdem ist der Top-Loading-Filter der gleiche wie bei CEREC MC X.

Beschreibung	REF.
Absaugung 120V CEREC (bei Bestellung zusammen mit CEREC Primemill)	65 69 748
Absaugung 230V CEREC (bei Bestellung zusammen mit CEREC Primemill)	65 69 730
Absaugung CEREC (bei separater Bestellung)	65 80 786
Set Handabsaugung*	67 21 307
Filterbeutel 2er Pack, CEREC	65 78 095
HEPA Filter	63 85 277
Dentatec, 1000 ml	58 09 640
Filter (1 Stk.)	63 87 067
Filter (6 Stk.)	64 29 950

Zusätzliches Zubehör für die CEREC Primemill ist im Folgenden aufgelistet. Darüber hinaus ist ein komplettes Sortiment an Ersatzteilen aus unserer Ersatzteilliste bestellbar.

Beschreibung	REF.
Tankdeckelöffner	62 80 171
Wechselklinge TX 10x132	67 11 340
Blockspannwerkzeuge, Ersatzteil	67 18 410
Drehmomentschlüssel HT, Ersatzteil	64 79 856
Drehmomentschlüssel, Ersatzteil	64 79 849
Wechselhülse	66 23 792
Entnahmewerkzeug Wechselhülse	67 04 790
Kalibrierkit, Ersatzteil	67 18 444
Kalibrierstift (2x), Ersatzteil	67 32 528
Satz Kugeldruckschraube (5 Stk), Ersatz	62 58 987
Reinigungsset, Ersatzteil	67 18 451
Siebeinsatz, Ersatzteil	67 18 469
10-Base-T Crossover-Kabel 10 m	61 51 562

\* Neues Zubehörteil. Dieses Teil wird oben auf die Absaugung gesetzt und besteht aus einem Schlauch, der mit der Fräseinheit verbunden wird, und einem zweiten, kleineren Schlauch mit einer Düse, die ein einfaches Absaugen von Staub aus der Bearbeitungskammer ermöglicht.



## GrundEinstellung

Das schwarze Handrad zeigt zum Gerät hin.



## Handrad drehen

Drehen Sie das Handrad in die Reinigungsposition. Der Schalter der Absaugung wird von „Auto“ auf „Ein“ umgeschaltet und die Absaugung bzw. Reinigung manuell aktiviert.



## Saugen Sie die Kammer

Saugen Sie den Staub ganz einfach aus der Fräs- und Schleifkammer.